- Regały do dużych obciążeń
- Regały z półkami
- Regały ze wspornikami

Brass Regalanlagen GmbH
Im Sichert 14 + 16, 74613 Öhringen
Telefon: +49 (0) 7941 / 64 69 66-0
Faks: +49 (0) 7941 / 64 69 66-20
E-mail: info@brass-regalbau.de
www.brass-regalbau.de

OBCIĄŻENIE REGAŁU

Podczas załadunku regałów należy przestrzegać wartości maksymalnych podanych przez producenta. Tylko w podanym zakresie można zapewnić bezpieczną eksploatację.

- **Ta tablica informacyjna** zawiera uproszczone ogólne wartości
- **Naklejki na regale informujące o obciążeniu** (na końcu rzędu regałów, na wysokości wzroku) – wskazują wartości dla danego regału. Naklejki informujące o obciążeniu nie mogą być uszkodzone i muszą być zawsze widoczne.
- Szczegółowe tabele można znaleźć w załączonej **instrukcji montażu i eksploatacji** danego systemu regałowego

W przypadku pytań należy się zwrócić do naszego pracownika zajmującego się bezpieczeństwem lub do producenta.

Regał do dużych obciążeń SL100 (raster otworów 70 mm)

maks. obciążenie pola: 12 000[1] / 15 000[2] kg

belka poprzeczna		szerokość pola	**maks. obciążenie półki**
RT60	H 60 mm	2700 mm	**600 kg**
RT100	H 100 mm	2700 mm	**2000 kg**
RT120	H 120 mm	2700 mm	**3000 kg**
RTS120	H 120 mm, wzmocnione	2700 mm	**3600 [1] / 4200 kg [2]**

[1] dla ramy SL100/2, grubość blachy 2 mm [2] dla ramy SL100/3, grubość blachy 3 mm

Regał o dużej rozpiętości LPR (raster otworów 40 mm)

maks. obciążenie pola: 2500 kg (dla regałów o głębokości do 750 mm)

belka poprzeczna	szerokość pola	**maks. obciążenie półki**
RP104: H 55mm + ogranicznik 15mm	2540 mm	**540 kg**
RP116: H 80mm + ogranicznik 15mm	2540 mm	**1100 kg**